

텡스텐 그라인더(연마기)



◆ 주요 사양

- 높은 정밀도, 낮은 소음 및 사용이 편리
- 적용 텡스텐봉 직경: 1.6mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.2mm
- 텡스텐봉 고정대가 순환되어 쉽고 안정적으로 가공 가능
- 다이아몬드휠 전체를 고르게 사용 가능

■ 연마기 사용법

1. 본체에 전극봉에 맞는 홀드를 체결합니다.
2. 홀드를 원하는 각도로 조절합니다.
3. 연마틀체에 연마 할 전극봉을 고정합니다.
4. 전원스위치를 켭니다.
5. 연마휠, 연마틀 스위치를 켭니다.
6. 연마를 시작합니다.

- 전극봉 끝에 모재가 달라붙어 홀더에 들어가지 않을 때는 홀드에 끼우지 않고 먼저 평행하게 연마한 후 홀드에 끼워 연마하면 됩니다.
- 전극봉 끝에 크랙이 있거나 불규칙하게 마모 되었을 때는 연마틀을 수직으로 세워 전극봉 끝을 먼저 연마하여 정리 후 홀더에 끼워 연마하면 됩니다.
- 다이아몬드연마휠 제외

■ 연마기 사양표

모 델 명		200LTG		
전 원	220V, 100W	크 기	본 체	170×213×260
연마휠 모터	90W, 3,000RPM		연마틀	∅40×150
연마틀 모터	10W, 270RPM	무 게	본 체	5.0kg
내부 안전휴즈	3A		연마틀	0.6kg

품 질 보 증 서

항상 당사의 용접기를 애용하여 주셔서 진심으로 감사드립니다.

제 품 명	텡스텐 그라인더(연마기)		
모 델 명		제조 번호	
판매 대리점			
고 객	회사명		
	연락처		
구 입 일		무상 수리 기간	1년

- 본제품은 당사 품질보증팀의 엄격한 품질검사에 합격한 제품입니다.
 - 구입일로부터 1년 이내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 발생하였을 경우에는 구입하신 대리점이나 본사 A/S팀으로 수리 의뢰하시면 무상으로 조치 받으실 수 있습니다.
만약, 보증기간이 지났거나 사용상의 부주의 등에 의한 고장일 경우에는 무상으로 조치 받으실 수 없으나, 최소의 비용으로 수리하여 드리겠습니다.
 - 다만, 용도변경, 비정상적인 마모, 타사부품 사용, A/S 지정점 외에서 수리한 경우에는 본 보증서에 의한 품질 보증을 받으실 수 없습니다.
- √. 기체를 전혀 분해하지 않은 상태로 당사의 명판이 부착되어 있어야만 품질보증을 받으실 수 있습니다.



인천광역시 동구 송림동 11-101
 대표전화 : 032-876-2114~6
 팩 스 : 032-876-2117
 이 메 일 : worldwel7@naver.com

www.worldwel.com